



<p>Produktbezeichnung: <i>Désignation du produit :</i></p>	<p>Universal Fensterbankhalter STR 1/ STR 2 für FBS 25/ 40 <i>Support universel pour appuis de fenêtre STR 1/ STR 2 pour FBS 25/ 40</i></p>
<p>Technische Daten:</p>	<p>Legierung: EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 nach EN 573-3 Mechanische Eigenschaften nach EN 755-2 Bestehend aus zwei Aluminium-Bauteilen</p>
<p><i>Données techniques :</i></p>	<p>Alliage : EN AW 6060 T66/ EN AW 6063 T6 selon EN 573-3 Propriétés mécaniques selon EN 755-2 Composé de deux composants en aluminium</p>
<p>Abzugsmaß: <i>Dimension de retrait :</i></p>	-/-
<p>Verpackungseinheiten/VE: <i>Unités d'emballage/ UE :</i></p>	<p>500 Stück/VE 500 pièces/UE</p>
<p>Ausziehbar:</p>	<p>Größe/ <i>Taille</i> 1: ausziehbar/ <i>extensible</i> von/ <i>de</i> 120 – 220 mm Größe/ <i>Taille</i> 2: ausziehbar/ <i>extensible</i> von/ <i>de</i> 220 – 360 mm</p>
<p>Oberflächen auf Lager: <i>Finitions en stock :</i></p>	Pressblank/ <i>Brut</i>
<p>Eigenschaften: <i>Propriétés :</i></p>	<p>Stufenlos verstellbar <i>Réglable en continu</i></p>
<p>Hinweise: <i>Indications :</i></p>	<p>Empfohlen ab einer Ausladung 150 mm. Die korrekte Größe für den Fensterbankhalter wird durch das Maß von Außenfläche Mauerwerk bis zur Tropfkante bestimmt. Der Halter hat keine tragende, sondern nur eine haltende Funktion z. B. bei Windbelastung. Der Halter sollte alle 600 mm eingesetzt werden. <i>Recommandé à partir d'un déport de 150 mm. La taille appropriée pour les supports d'appuis de fenêtre est déterminée par la mesure de la surface extérieure de la façade jusqu'à au rejet d'eau. Le support n'a pas pour fonction de porter mais plutôt de maintenir par ex. en cas de vent. Le support doit être utilisé tous les 600 mm.</i></p>