

Montageanleitung Gleiteckverbinder G²




1. Der Gleiteckverbinder G² wird mit eingesetztem Dichtschuh geliefert.



2. Gleiteckverbinder G² auf eine Fensterbankseite aufstecken.
Bitte beachten Sie, dass die Sägeschnitte der Fensterbänke entgratet sind.



3. Der zweite Fensterbankabschnitt in den bereits vormontierten Gleiteckverbinder G² von der Anschraubkante an beginnend aufstecken. Es muss auf den korrekten Sitz der Dichtlippen im Bereich der Anschraubkante geachtet werden. Sollte die Dichtung nicht ausreichend silikonisiert sein, verwenden Sie Gleitmittel / Silikon spray.



4. Kontrollieren Sie im Bereich der Anschraubkante nochmals die korrekte Verbindung der beiden Fensterbankabschnitte. Anschraubkante und Dichtschuh müssen eine Einheit ohne offene Fuge bilden.



5. Fertig.
Darüber hinaus gelten unsere aktuellen Montagehinweise. Technische Änderungen vorbehalten.