

Montageanleitung Gleitverbinder GV²



1. Der Gleitverbinder GV² wird mit eingesetztem Dichtschuh geliefert.



2. Gleitverbinder GV² leicht schräg ansetzen und gerade im rechten Winkel auf eine Fensterbankseite aufstecken. Bitte beachten Sie, dass die Sägeschnitte der Fensterbänke entgratet sind.



3. Der zweite Fensterbankabschnitt in den bereits vormontierten Gleitverbinder GV² von der Anschraubkante an beginnend aufstecken. Es muss auf den korrekten Sitz der Dichtlippen im Bereich der Anschraubkante geachtet werden. Sollte die Dichtung nicht ausreichend silikonisiert sein, verwenden Sie Gleitmittel / Silikon spray.



4. Kontrollieren Sie im Bereich der Anschraubkante nochmals die korrekte Verbindung der beiden Fensterbankabschnitte. Anschraubkante und Dichtschuh müssen eine Einheit ohne offene Fuge bilden.



5. Fensterbank mittels geeigneten Schrauben montieren. Gleitverbinder GV² durch das vorgefertigte Anschraubloch mit Fensterbankbankschraube fest anziehen.



6. Fertig.
Darüber hinaus gelten unsere aktuellen Montagehinweise. Technische Änderungen vorbehalten.